سرویس های ادواری خودروی BISU T3

		کیلومتر کارکرد ×۱۰۰۰	۳	۸	۱۳	۱۸	۲۳	۲۸	۳۳	۳۸	۴۳	۴۸	۵۳	۵۸	۶۳	۶۸	۷۳	۷۸	۸۳	۸۸	۹۳	۹۸	۱۰۳
		ماه	۳	۹	۱۵	۲۱	۲۷	۳۳	۳۹	۴۵	۵۱	۵۷	۶۳	۶۹	۷۵	۸۱	۸۷	۹۳	۹۹	۱۰۵	۱۱۱	۱۱۷	۱۲۳
موارد تعویضی	۱	روغن موتور	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	۲	فیلتر روغن موتور	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	۳	فیلتر هوای موتور	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	۴	فیلتر هوای داخل اتاق	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	۵	مایع شیشه شوی	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F
	۶	مایع ضد یخ	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	R	R	I	I	I	I
	۷	روغن ترمز	I	I	I	I	R	I	I	R	I	I	I	I	R	I	I	R	R	I	I	I	R
	۸	شستشوی دریچه گاز	–	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P
	۹	واشر پیچ کارتل	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	۱۰	تسمه دینام و کولر	I	I	I	I	I/R	I	I	I	I/R	I	I	I	I/R	I	I	I	I/R	I	I	I	I/R
	۱۱	روغن گیربکس CVT	–	–	I	–	I	–	R	–	I	–	I	–	R	–	I	–	I	–	R	–	I
	۱۲	فیلتر سوخت	–	–	R	–	R	–	R	–	R	–	R	–	R	–	R	–	R	–	R	–	R
	۱۳	شمع موتور	–	–	I	–	R	–	I	–	R	–	I	–	R	–	I	–	R	–	I	–	R
	۱۴	لنت ترمز	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
موارد بازدیدی	۱۵	بالانس چرخ ها	–	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P
	۱۶	جابجایی تایرها	–	–	–	–	P	–	–	–	P	–	–	–	P	–	–	–	P	–	–	–	P
	۱۷	تنظیم باد تایرها	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P	I/P
	۱۸	میزان فرمان و تنظیم زوایای چرخ	–	–	–	–	P	–	–	–	P	–	–	–	P	–	–	–	P	–	–	–	P
	۱۹	بازدید هشدار دهنده های صفحه کیلومتر	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۲۰	بازدید عملکرد چراغ های جلو و عقب	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۲۱	بازدید عملکرد چراغ های داخل اتاق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۲۲	بازدید عملکرد سیستم تهویه مطبوع	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۲۳	بازدید عملکرد برف پاک کن ها	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۲۴	بازدید تجهیزات برقی خودرو	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۲۵	بازدید عملکرد ترمز دستی برقی	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۲۶	عملکرد مکانیزم تعویض دنده	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۲۷	بازدید کمربند ایمنی و قفل کمربند	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۲۸	بازدید مدار سوخت	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۲۹	بازدید اتصالات باتری	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۳۰	بازدید مدار ترمز	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۳۱	بازدید مدار خنک کننده موتور	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۳۲	بازدید سیستم اگزوز	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۳۳	بازدید مصرف سوخت	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۳۴	بازدید سطح آلایندگی خودرو	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۳۵	بازدید عملکرد سیستم فرمان برقی	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۳۶	بازدید سینی زیر موتور	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۳۷	بازدید سیستم تعلیق و رام جلو	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۳۸	بازدید سیستم تعلیق و اکسل عقب	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	۳۹	تست جاده	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

I/R = Inspection/Replace (بازدید/تعویض) F = Fill (پر کردن) I = Inspect (بازدید کردن) P = Perform (انجام دادن) R = Replace (تعویض)

T = Test Drive (تست جاده) I/F = Inspection/Fill (بازدید/پرکردن) I/P = Inspection/Perform (بازدید/انجام)

نکته مهم : تسمه تایم می بایست هر ۳ سال یا ۱۵۰،۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.